

Johann Stockmann
Landtechnik und Maschinenbau
Vorberg 13
84513 Erharting
Tel. 08631/91234 Fax 08631/95540



**Mittlere Lagerung je nach Größe
des Mixers 2 - 3 mal kpl.**

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1) GMX 90001 Dichtflansch | 7) GMX 90005 Chromlaufring | 12) GMX 90012 Seegering |
| 2) GMX 90050 O-Ring | 8) GMX 90004 O-Ring | 13) GMX 90058 Seegering |
| 3) GMX 90047 Dichtungsträger | 9) GMX 90006 Nutmutter | 14) GMX 90057 Lagerbüchse |
| 4) GMX 90048 O-Ring | 10) GMX 90007 Lager 6308 2RS | 15) GMX 90014 Lager |
| 5) GMX 90049 Filzring | 11) GMX 90008 Lagerbüchse m. Gewinde | 16) GMX 90010 Lagergehäuse Mitte |
| 6) GMX 90002 Simmerring | | 17) GMX 90015 Lager 6307 2RS |

